

檜原市防災行政無線戸別受信機簡易操作ガイド

【付属アンテナ】

- 緊急/防災放送/FMラジオ用アンテナ
- ※AMラジオアンテナは本体に内蔵
- ※受信感度向上のため必ず真上にのぼす

【緊急放送ランプ】

- 点滅：緊急放送受信時に5秒ごとに点滅
- ・緊急解除キーを押すと点滅が消える

【録音ランプ】

- 点灯：緊急/防災放送録音中
- 点灯：留守録設定中
- 点滅：放送未再生内容あり

【ラジオ入・切キー】

- ・ラジオの電源が入の時、押すごとに選局
- ・局名が表示される

【表示部】

- 緊急/通常放送種別、ラジオ選局等を表示

【ラジオ入・切キー】

- ・押すごとに入・切

【AM/FMキー】

- ・ラジオONの際、AMかFMを選択する
- ・キー長押しで自動選局

【再生/次へキー】

- ・録音された緊急/防災放送の内容を最新の内容から順に再生。再生中に押すと次の録音放送を再生（最大30件まで録音）

【停止キー】

- ・再生中に押すと放送停止

【戻るキー】

- ・停止中に押す：1つ前の録音内容で停止
- ・再生中に押す：再生中内容の先頭に戻り再生

【録音キー】

- ・押すごとに留守録設定・解除
- ・放送受信中に押すと、録音を開始

※自動録音信号受信時は、放送と同時に自動録音されるため、手動での録音操作は不要

【乾電池残量ランプ】

- 消灯：AC電源で動作中
- 点灯：乾電池で動作中（残量あり）
- 点滅：乾電池で動作中（残量なし）

【緊急解除キー】

- ・緊急放送受信中に押す：緊急放送赤LED消灯+通常音量

【AC電源ランプ】

- 点灯：AC電源で動作中
- 点滅：放送受信電波が弱い状態
- 消灯：乾電池で動作中


【文字表示装置接続口】

- ・オプション（対象者のみ）

【ACアダプター接続口】

- ・専用ACアダプターを差す

【音量ダイヤル】

- ・音量を左に絞ると通常放送が聞こえない為、の位置あたりで調整。緊急放送は音量に関係なく最大音量で放送

【LEDライト点灯/消灯キー】

- ・1回押すごとに点灯・消灯動作

【LEDライト】

右の点灯/消灯キーで点灯・消灯。
※その他、緊急放送受信時には最大音量に加え3分間自動点灯

